

Cotton Wall 現場施工マニュアル

● コットンウォール施工前の注意点

1. コットンウォールはベースとカラーパック(顔料)が別口で納品されます。
 - ①コットンウォールが発注数量通りに現場に納品されているか確認して下さい。
 - ②カラーパックが数量通り納品されているかどうか確認して下さい。
 - ③ベース缶の蓋の色が**白はライトベース、黒はダークベース**です。蓋の色をご確認下さい。
2. 施工当日、翌日の気象情報を確認し、雨予想の場合は施工しないようお願いします。
3. コットンウォールは弾性性能が高いため、**乾燥に時間がかかる(24~48時間)**ので、雨の心配がある場合は施工しないでください。どうしても施工しなければならない場合は、十二分に雨養生をして雨が壁面にかからないようにして下さい。コットンウォールの表面が乾いていても内部が乾いていない為直接当たる雨、足場から跳ね返る雨が内部に進入し流れてしまう場合があります。弊社は責任を負いかねますので十分にご注意ください。

● 現場ミキシング

色ムラを防ぐ為に下記手順を行なってください。

1. コットンウォールのベース1缶にカラーパックを1パック混ぜます。
2. **カラーパックに顔料が残らないようベースに入れて下さい。容器に残った顔料は水で溶いて全て入れて下さい。**
3. 色ムラを防ぐために、色を付けたベース3~5缶分を水樽などの大きなバケツに移しミキシングして下さい。

● 施工手順

1. プライマーをローラーで塗布してください。1缶で約70㎡塗れます。(1回塗り)
2. プライマーが完全に乾燥してからカラーパックで色を付けた COTTON WALL で仕上塗りをします。(1回塗り)
3. 塗りやすい硬さに水を加えて調整して下さい。

● 注意事項

施工後雨に当たらないようにして下さい。

1. 施工した日の夜に気温が0℃以下になる場合は凍結する可能性があります。暖房を入れるか又は施工を中止して下さい。
2. プライマーはシーラー効果と、下地調整の効果を持っています。下地の吸い込みの違いがある場合は(ボードのジョイント処理をした場合)お勧めです。
4. パターン付け(仕上塗り)は基本1回塗りです。

- ご注文いただいた材料は、返品はお受けしておりませんのでご注意下さい。