

リボス自然塗料 簡単塗装マニュアル

⑥ 素地調整



必要に応じて、サンドペーパー#320で軽く研磨すると美しく仕上がります。

⑦ 攪拌



顔料が底に溜まりやすいので、よく攪拌してください。

⑧ 仕上げ塗り



木目に沿って薄く塗布してください。通常は、2回塗り仕上げです。乾燥後にもう一度塗り足すと耐候性を高めます。

⑨ 乾燥・完成



24時間乾燥させます。
※天候・温度・日照によって乾燥時間が異なります。

※塗装や拭き取りに使用した布は、「ウエス・布・刷毛の処分方法」に従って直ちに捨ててください。

※ 商品毎の詳細な塗装方法は、各製品の「塗装仕様書」をご確認ください。塗装仕様書は弊社HPよりダウンロードください。
<http://iskpark.com/lineup/pdf.php>

塗装上の注意事項

- 希釈せず、よく攪拌してからそのままご使用ください。
- 塗装前には必ず試し塗りをしてください。
- 塗り過ぎには注意してください。塗り過ぎると乾燥に時間がかかります。また、乾燥せずベタつきの原因になります。
- 塗装中や乾燥中は十分な換気を行ってください。
- 他の塗料等で塗装(造膜)した面にリボスを塗装する場合は、古い塗料をよく取り除いてからご使用ください。
- 木材の種類や気温により、24時間でも乾燥しない場合、ウエス等で一旦拭き取り充分乾燥させてください。

① 汚れ、ヤニは取り除く



汚れ・シミ・ヤニなどは事前に取り除き、表面をよく乾燥させてください。

② 素地調整



必要に応じて、サンドペーパー#240以上で研磨し、平滑な面に仕上げてください。

③ 攪拌



着色しているオイルは特に顔料が底に溜まるので、よく攪拌してください。攪拌機が無い場合は、木の棒やヘラをご使用ください。

④ 中塗り



刷毛、コテバケ、布などを使い、木目に沿って薄く塗布してください。

⑤ 拭き取り・乾燥



約10分後、吸い込みしない余分なオイルをきれいな布で拭き取り、約12時間乾燥させます。
※天候・温度・日照によって乾燥時間が異なります。

※塗装や拭き取りに使用した布は、「ウエス・布・刷毛の処分方法」に従って直ちに捨ててください。